

Om du just investerat i Corian® till ditt hem...

*Corian® är det eleganta,
hygieniska och tåliga
materialet som används till
köksbänkar, badrumsinred-
ningar, duschväggar,
möbler och mycket mycket
mer.*

*Köket är antagligen det
rum i ditt hem som utsätts
för mest slitage. Här får du
svar på dina frågor hur
Corian® skall skötas och
vårdas.*

**...vi vill att du skall
få ut det allra bästa
av Corian®.**

CORIAN®


Skötselråd för Corian®

En arbetsbänk av Corian® har en sidenmatt yta. Din bänk i Corian®, får en finare yta ju mer du använder den. Den får en finish som den mjuka lystem i silver av hög kvalitet. En arbetsbänk i Corian® blir bara lättare och lättare att hålla fräsch. För att lystem inte skall utvecklas ojämnt, använd ett mildt rengöringsmedel med slipeffekt eller diskmedel. Rengör hela ytan med en våt svamp eller trasa med mjuka cirkelrunda rörelser. Skölj/torka av med en fuktig trasa och torka torrt med papper eller en mjuk trasa t.ex. fiberduk av mikrofiber. Resultatet blir en vacker arbetsbänk i Corian®.


Så här rengörs köksbänkar och diskhoar i Corian®:

Corian® sköter sig inte självt
Men det är lätt att sköta.



**För den dagliga rengöringen,
försök med enkla lösningar först!**
Även om vätska inte kan tränga in i Corian®, är det bäst att torka upp spill genast. Använd gärna vanligt diskmedel. Rengör diskhon och bänken som vanligt. Torka väl med en fuktig trasa och skölj för att bli av med feta beläggningar. Du kan också spraya med rengöringsmedel. Låt verka några

minuter, skölj och torka sedan med en torr trasa. Om det fortfarande finns fläckar kvar, använd lite skurmedel med slipeffekt. Gnugga lätt.



Ge din diskho en skönhetsbehand- ling en eller två gånger i veckan.

Ta bort alla beläggningar och fett från matlagning från diskhon genom att använda diskmedel eller skurmedel med slipande effekt. Fyll då din diskho med varmt (inte kokande) vatten. Häll i 1-2 teskedar maskindiskmedel och låt stå några timmar eller över natten. Lösningen behöver inte vara koncentrerad. På morgonen blir diskhon utan större ansträngning helt ren och fräsch.

Envisa fläckar:

**Försök alltid med enkla
lösningar först.**


Märken av metall från kastruller och stekpannor (speciellt aluminium och gjutjärn) syns på Corian®.

Fläckar från matlagning eller missfärgningar (från vin, te, kaffe, olja, matrester etc) kan förekomma i diskhoar i Corian® precis som i diskhoar av rostfritt stål.

Hårt vatten lämnar avlagringar på Corian®. Därför skall man torka med en mjuk trasa eller papper efter användning. Om de enkla metoderna inte lyckas så fortsätt med diskmedel eller ett flytande skurmedel. Undvik grova skursvampar vid normal rengöring. Starka slipmedel eller den gröna sidan på skursvampen (typ Scotch-Brite™) skall endast användas vid mycket besvärliga fläckar.

Om du ändå måste använda starka rengöringsmedel eller skursvamp bör bänkskivan återställas till sin ursprungliga glans.

Lämpligen genom att använda ett mildt rengöringsmedel med slipeffekt eller ett mildt diskmedel. Rengör med cirkelrörelser så att det behandlade området får samma lyster som resten av bänken.



Badrumsinredning och duschväggar behöver endast normal städning och torkning.

Att förebygga skador


Värme: försök förebygga att olyckor uppstår genom att:

✓ Alltid använda underlägg, eller låt varma kastruller kallna på spisen. Ställ aldrig varma kastruller eller stekpannor, speciellt inte gjutjärn, direkt på en köksbänk eller diskho i Corian®. Sådan värme kan skada den tåligaste yta!


✓ Om du måste ställa ner en het kastrull i diskhon, använd ett underlägg eller en trasa.

Koka eller steka mat:

Modern utrustning når högre temperaturer snabbare och behåller ofta temperaturen längre. För att undvika skador på arbetsbänken, följ både installatörens instruktioner och nedanstående punkter:




- ✓ Använd alltid kokkärl i rätt storlek och ställ det mitt på plattan. Ett kärl som är för stort kan skada omgivande ytor.
- ✓ Sänk värmen istället för att dra kokkärlet delvis av plattan.



Repor: Skär inte med vass kniv direkt på Corian®. Det kan skada ytan. Använd istället skärbräda.

Precis som alla material kan det bli ett visst slitage även på Corian® vid daglig användning. Gör då och då en grundlig rengöring enligt instruktionerna. Mörka färger kan visa slitage tydligare och behöver därför lite extra uppmärksamhet, precis som mörkt trä kräver. Om nu olyckan skulle vara framme och din bänkskiva av Corian® blir skadad (t.ex. av en varm kastrull, eller av att oglaserad keramik dras över ytan) kan du vanligtvis återställa det själv (se skötselinstruktionerna).

Kemikalier: Starka kemikalier (som t.ex. färgborttagning, lösningsmedel, klor, propplösare, ugnsrén-göringsmedel, aceton) skall snabbt spolas av med vatten och diskmedel för att undvika skador på arbetsbänken. Nagellack kan tas bort med en remover (utan aceton) och sedan spolas av med vatten.



Om skadan inte omedelbart upptäcks eller om skivan utsatts för en långvarig påverkan av kemikalier (t.ex. från en läckande behållare), kan det vara nödvändigt att kontakta din Corian® installatör.

Vad som än händer, misströsta inte!

Om en mer allvarlig skada skulle inträffa, eller om du helt enkelt vill fräscha upp din bänkskiva efter ett antal års användande, kan din installatör återställa skivan och även åtgärda svårare skador utan att det syns.

Även efter många års användande ser bänkskivor av Corian® ut som nya. De flesta skador kan repareras och den ursprungliga lustern återställas. Det ger en lättskött och sympatisk yta som varar länge.

De flesta av dessa skötselråd är kanske självklara, men vi hoppas de skall tjäna som en påminnelse och ändå vara användbara för dig.

Skötselråden har växt fram efter åratals praktiskt användande av Corian®.

Vi hoppas att du också skall ha glädje av Corian® i ditt hem, under en lång tid framöver.